

## ENG: Pixey Wand Vibrators manual

All your fantasies become reality with Pixey. These sweet vibrators have a power that you would not expect. All massagers are connected to the mains which give a very powerful and endless vibration. What makes Pixey different from other vibrators is that they are not only meant to stimulate yourself or your partner sexually, you can also use this toy for an intensive massage for your shoulders or neck.

### WARNING:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

1) Plug the power plug into the outlet to use the Pixey (Pixey Recharge and Pocket: fully charge for use with the included USB cable)

2) Set the desired vibration speed by turning the toggle wheel by turning it up \*.

3) Turn off the device by turning the toggle wheel all the way down.

\* for the Pixey Future, press the on / off button for 3 seconds. With the vibration button, you can set 5 different modes. Extra function: press the vibration button for 3 seconds to switch the light on or off. Use the on/off button to adjust the speed. Press and hold the on / off button for 3 seconds to adjust the device.

### Cleaning

Note: The Pixeys are not waterproof so do not rinse under the water tap!

1) Clean the device before first use and after each use

2) Make sure that the device is switched off and remove the plug from the socket

3) Use a Toy Cleaner (KIOTOS Toy Cleaner) or a damp cloth

4) Do not use cleaners with alcohol, petrol or acetone

### Store

1) Switch off the device

2) Make sure that the device is cleaned and stored dry

3) Avoid direct sunlight and extreme temperatures

## DE: Pixey Wand Vibratoren manuell

All deine Fantasien werden mit Pixey Realität. Diese süßen Vibratoren haben eine Kraft, die Sie nicht erwarten würden. Alle Massagegeräte sind mit dem Mainstream verbunden. Was Pixey von anderen Vibratoren unterscheidet ist, dass sie nicht nur dazu dienen, sich selbst oder Ihren Partner sexuell zu stimulieren, Sie können diese Massage auch für Ihre Schultern oder Nacken verwenden.

### WARNUNG:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelndem Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehten beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durchgeführt werden. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, um den Pixey zu verwenden (Pixey Recharge and Pocket: Vollständige Aufladung zur Verwendung mit dem mitgelieferten USB-Kabel).

2) Stellen Sie die gewünschte Vibrationsgeschwindigkeit durch Drehen des Kipprads durch Drehen "ein.

3) Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie das Kipprad ganz nach unten drehen.

\* Für die Pixey Future, drücken Sie die Ein / Aus-Taste für 3 Sekunden. Mit der Vibrationstaste können Sie 5 verschiedene Modi einstellen. Zusatzfunktion: Drücken Sie die Vibrationstaste für 3 Sekunden, um das Licht ein- oder auszuschalten. Verwenden Sie den Ein- / Ausschalter, um die Geschwindigkeit einzustellen. Halten Sie den Ein- / Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

### Reinigung

Hinweis: Die Pixel sind nicht wasserfest, spülen Sie deshalb nicht unter Wasser!

1) Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch

2) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

3) Verwenden Sie einen Spielzeugreiniger (KIOTOS Toy Cleaner) oder ein feuchtes Tuch

4) Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Benzin oder Aceton

### Geschäft

1) Schalten Sie das Gerät aus

2) Stellen Sie sicher, dass das Gerät gereinigt und trocken gelagert wird

3) Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen

## FR: Manuel d'utilisation Pixey Wand Vibrators

Tous vos fantasmes deviennent réalité avec Pixey. Ces vibrateurs doux au contact de la peau, ont un pouvoir auquel vous ne vous attendez pas. Tous les appareils de massage Pixey se branchent directement sur le secteur ce qui offre une vibration très puissante et en continu. Ce qui rend Pixey différent des autres vibromasseurs, c'est qu'il n'est pas seulement destiné à vous stimuler sexuellement, vous pouvez également l'utiliser pour un massage intensif pour vos épaules ainsi que pour votre cou.

### AVERTISSEMENT:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

1) Branchez la fiche d'alimentation dans la prise pour utiliser le Pixey (Pixey Recharge and Pocket: chargez complètement pour une utilisation avec le câble USB inclus)

2) Réglez la vitesse de vibration souhaitée en tournant la roulette à bascule en la tournant vers le haut \*.

3) Éteignez l'appareil en tournant la molette à bascule à fond.

\* Pour le Pixey Future, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes. Avec le bouton de vibration, vous pouvez définir 5 modes différents. Fonction supplémentaire: appuyez sur le bouton de vibration pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le petit voyant lumineux.

Utilisez le bouton marche / arrêt pour régler la vitesse. Appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

### Nettoyage

Note: les Pixeys ne sont pas étanches, ne surtout pas rincer sous l'eau!

1) Nettoyez l'appareil avant la première utilisation et après chaque utilisation

2) Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez-le.

3) Utilisez un nettoyant pour sextoys (KIOTOS Toy Cleaner) ou un chiffon humide

4) Ne pas utiliser de nettoyants alcoolisés, pas d'essence ni d'acétone

### Conservation

1) Eteindre l'appareil (appareil hors tension)

2) Assurez-vous que l'appareil est nettoyé et stocké dans un endroit sec

3) Évitez la lumière directe du soleil et les températures extrêmes

## NL: Handleiding Pixey Wand Vibrators

Al jouw fantasieën worden werkelijkheid met de Pixey. Deze elegante vibrators hebben een kracht die je in eerste instantie niet zou verwachten. De Pixeys zijn bedraad wat een zeer krachtige en eindeloze vibratie geeft. Wat de Pixey anders maakt dan andere vibrators is dat ze niet alleen bedoeld zijn om jezelf of je partner seksueel te stimuleren. Je kunt de Pixey namelijk ook gebruiken voor een intensieve massage.

### WAARSCHUWING:

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

1) Sluit de stekker in het stopcontact (bij de Pixey Recharge en Pocket Mini: eerst volledig opladen voor gebruik met de bijgeleverde USB-kabel)

2) Stel nu via het tandwieltje (traploze) de gewenste vibratiestand door het tandwieltje naar boven te draaien\*.

3) Zet het apparaat uit door het tandwieltje terug naar onder te draaien.

\* voor de Pixey Future houd 3 seconden op de aan/uit knop in. Met de vibratieknop kan je 5 verschillende standen instellen. Gebruik de aan/uit knop om de snelheid aan te passen. Extra functie: houd de vibratieknop 3 seconden ingedrukt voor het licht aan of uit te zetten. Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

### Reinigen

Let op: de Pixeys zijn niet waterdicht dus niet onder de kraan afspoelen!

1) Reinig het apparaat voor het eerste gebruik en daarna na elk gebruik

2) Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en verwijder de stekker uit het stopcontact

3) Gereinig de apparaat voor de eerste gebruik (KIOTOS Toy Cleaner) of een doekje

4) Gebruik geen reinigingsmiddelen met alcohol, benzine of acetone

### Opbergen

1) Schakel het apparaat uit

2) Zorg ervoor dat het apparaat is schoongemaakt en droog wordt

3) Vermijd direct zonlicht en extreme temperaturen

## ES: Manual de Pixey Wand Vibrators

Todas tus fantasías se hacen realidad con los Pixey Wand Vibrators. Estos vibradores potentes tienen un poder que no esperarías. Todos los estimuladores están conectados por un enchufe eléctrico y tienen un cable, lo que da una vibración muy poderosa e interminable. Lo que diferencia a los Pixey's de otros vibradores es que no solo están destinados a estimular a usted o a su pareja sexualmente, también puede usar este juguete para un masaje intensivo para los hombros o el cuello.

### ADVERTENCIA:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers impliqués. Los niños no deben jugar con el aparato. El lavado y el mantenimiento por el usuario no deben efectuarse por los niños sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de cualificación similar para evitar todo riesgo.

1) Conecte la ficha de alimentación en la toma para utilizar el Pixey (Pixey Recharge and Pocket: cargar completamente para uso con el cable USB incluido)

2) Ajuste la velocidad de vibración deseada girando la rueda de velocidad hacia arriba\*.

3) Apague el dispositivo girando la rueda de velocidad completamente a la izquierda.

\* Para el Pixey Future, presione el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Con el botón de vibración, puede definir 5 modos diferentes. Función adicional: presione el botón de vibración durante 3 segundos para encender o apagar la luz. Use el botón de encendido/apagado para ajustar la velocidad. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

### Limpiar

Nota: los Pixeys no son impermeables, por lo tanto, no los enjuague debajo del grifo de agua!

1) Limpie el dispositivo antes del primer uso y después de cada uso.

2) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y retire la ficha de la toma.

3) Use un limpiador de juguetes (KIOTOS Toy Cleaner) o un paño húmedo

4) No use detergentes con alcohol, gasolina o acetona

### Guardar

1) Apague el dispositivo

2) Asegúrese de que el dispositivo esté limpio y almacenado en seco

3) Evite la luz solar directa y las temperaturas extremas

## IT: Manuale di Pixey Wand Vibrators

Tutte le tue fantasie diventano realtà con Pixey. Questi adorabili vibratori hanno una potenza davvero inaspettata. Tutti i massaggiatori sono collegati alla rete elettrica la quale genera una vibrazione intensa e senza fine. Ciò che rende Pixey diverso dagli altri vibratori è che non sono pensati solo per stimolare sessualmente te stesso o il tuo partner ma puoi anche usare questo giocattolo per un massaggio intensivo alle spalle o al collo.

### ATTENZIONE:

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per evitare rischi.

1) Collegare la spina d'alimentazione alla presa per utilizzare le Pixey (Pixey Recharge and Pocket: caricare completamente per l'utilizzo con il cavo USB incluso)

2) Imposta la velocità di vibrazione desiderata ruotando la rotella di comando verso l'alto\*.

3) Spegnere il dispositivo ruotando completamente la rotella.

### Pulizia

Nota: i Pixey non sono impermeabili, non lavatevi sotto il rubinetto dell'acqua!

1) Pulire il dispositivo prima del primo uso e dopo ogni utilizzo

2) Assicurarsi che il dispositivo sia spento e rimuovere la spina dalla presa

3) Utilizzare un detergente per giocattoli (KIOTOS Toy Cleaner) o un panno umido

4) Non usare detergenti con alcool, benzina o acetone

### Conservazione

1) Spegni il dispositivo (appareil hors tension)

2) Assicurarsi che l'apparecchio sia pulito e conservato in un luogo secco

3) Evita la luce solare diretta e temperature estreme

## PT: Manual do Pixey Wand Vibrators

Todas as suas fantasias se tornam realidade com Pixey. Estes vibradores potentes têm um poder que não esperaria. Todos os estimuladores estão conectados por um enchufe elétrico e têm um cabo, o que oferece uma vibração muito potente e interminável. O que diferencia os Pixey's dos outros vibradores é que não são apenas destinados a estimular sexualmente você ou sua parceira, também pode usar este brinquedo para um massagem intensiva nos ombros ou pescoço.

### ATENÇÃO:

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e idosos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se receberam orientações ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção devem ser realizadas por pessoas que tenham recebido orientações ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por alguém igualmente qualificado para evitar riscos.

1) Conecte a ficha de alimentação na tomada para utilizar o Pixey (Pixey Recharge and Pocket: carregue completamente para uso com o cabo USB incluído)

2) Defina a velocidade de vibração desejada girando a roda de velocidade para cima\*.

3) Desligue o dispositivo girando a roda de velocidade completamente para baixo.

\* Para o Pixey Future, pressione o botão de ligar/desligar por 3 segundos. Com o botão de vibração, é possível definir 5 modos diferentes.

Função extra: pressione o botão de vibração por 3 segundos para acender ou desligar a luz. Use o botão de ligar/desligar para ajustar a velocidade.

Pressione e segure o botão de ligar/des